牛深総合センター・照明仕込み表(23)

（ロアーホリゾントコンセント上下手・各30A 1ヶ口）／ロアーホリゾントライト300Wハロゲン80灯4色

30A直	1	2	3	4
	84	85	86	87

1	2	3	4	30A直
88	89	90	91	

奥下WC30A1ヶ口

164	1
165	2
166	3
167	4

奥上WC30A1ヶ口

1	168
2	169
3	170
4	171

（アッパーホリゾントコンセント・各20A 4ヶ口／アッパホリゾントライト500Wハロゲン48灯4色）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83

（下手フロアーステージコンセント・SC・各30A 1ヶ口）

S・下C

12	13	14	15
145	146	147	148

後コンセント・30A 1ヶ口

1	2	3
172	173	174

（上手フロアーステージコンセント・SC・各30A1ヶ口）

S・上C

12	13	14	15
160	161	162	163

144	11	159	11
143	10	158	10
S・下C		S・上C	
142	9	157	9
141	8	156	8
140	7	155	7
S・下C		S・上C	
139	6	154	6
S・下C		S・上C	
138	5	153	5
137	4	152	4
S・下C		S・上C	
136	3	151	3
135	2	150	2
134	1	149	1

3SUS・C 20A 3ヶ口

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

1	2	2天反ライト 500Wハロゲン
70	71	

2SUS・C 20A 3ヶ口

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

2BL150W PS球72灯（1色18灯×4）

上下1	上下2	上下3	上下4
9	10	11	12

ボーダー切替C 20Aヶ口

中1	中2	中3	中4
13	14	15	16

1	2	3	1天反ライト前 500Wハロゲン
65	66	67	

4	5	1天反ライト奥 500Wハロゲン
68	69	

1SUS・C 20A 3ヶ口

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

下WC 30A1ヶ口

1	2	3	4	30A直
164	165	166	167	

1BL150W PS球72灯（1色18灯×4）

上下1	上下2	上下3	上下4
1	2	3	4

ボーダー切替C 20Aヶ口

中1	中2	中3	中4
5	6	7	8

上WC 30A1ヶ口

30A直	1	2	3	4
	168	169	170	171

TT下C 20A2ヶ口

3	94
2	93
1	92

前SC 20A1ヶ口

1	2
175	176

花道下C 30A1ヶ口

	1	2
	181	182

前フットC 20A1ヶ口

1	2	3	4
177	178	179	180

花道上C 30A1ヶ口

1	2
183	184

TT上C 20A1ヶ口

3	97
2	96
1	95

3FR下 20A3ヶ口

103	1	下段
104	2	30A直
105	3	
106	4	
107	5	上段

2FR下 20A3ヶ口

98	1	下段
99	2	
100	3	
101	4	
102	5	上段

センターピン2kw×3台

調1	195
調2	196

2FR 20A3ヶ口

1	108
2	109
3	110
4	111
5	112

上段

3FR上 20A 3ヶ口

下段	1	113
30A直	2	114
	3	115
	4	116
	5	117
上段		

シーリングコンセント 20A 3ヶ口

30A直	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	30A直
	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	